


OPTONICA

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Leuchten



Installation

1

Schalten Sie die Stromversorgung aus

2

Vergewissern Sie sich, dass die Schiene mittels geeigneter Spannung betrieben wird. Verbinden Sie die Leuchte mit der Schiene

3

"CLICK"

Stellen Sie bitte sicher, dass die Leuchte vollständig in die Schiene eingerastet ist und bündig abschließt, ohne sichtbare Überstände.

4

Schalten Sie den Strom wieder ein

Bitte schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob die Leuchten ordnungsgemäß aufleuchten.


Deinstallieren

1

Schalten Sie den Strom aus

2

Ziehen Sie die Leuchte vorsichtig mit der Hand heraus – verwenden Sie dabei kein Werkzeug.




Importeur: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien,
1784 Sofia, Mladost 1, Bl. 144, Erdgeschoss
Telefon: +359 2 988 45 72



OPTONICA

USER MANUAL


This manual applies to the following lamps



Install



Uninstall



IP20



IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria,
1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor;
Phone: +359 2 988 45 72;

