


OPTONICA


SMART-TÜRKLINGEL SKU:245

Benutzerhandbuch

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia,
Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoß; Telefon: +359 2 988 45 72



Produkteinführung



Lieferumfang


Smarte Türklingel, Montage-Rückplatte, Bedienungsanleitung, Ladekabel, Schraubenset, Entriegelungsstift, 3M-Klebeband, Türklingel-Empfänger.

Hinweis: Alle Abbildungen des Produkts, des Zubehörs, der Benutzeroberfläche usw. in der Bedienungsanleitung sind lediglich schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und den schematischen Abbildungen kommen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

APP Download und Gerätekopplung

1. Vorbereitung der Verbindung

Stellen Sie die Türklingel und das Mobiltelefon in einem Abstand von maximal 2 Metern zum Router auf und stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist.



2.1. APP herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die „iSmKit“-APP herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Bei Apple-Geräten sollte die iOS-Version 9.0 oder höher sein, bei Android-Geräten die Android-Version 5.1 oder höher.

2.2. Registrierung und Anmeldung

Öffnen Sie die APP, erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich gemäß dem geführten Prozess an.



iSmKit APP



Android iSmKit App



iOS iSmKit App

Hinweis: Für iOS-Geräte wird iOS 9.0 oder höher benötigt. Für Android-Geräte wird Version 5.1 oder höher benötigt.

3. Türklingel einschalten

Halten Sie die Einschalttaste an der Seite des Geräts etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät einen Signalton abgibt. **Hinweis:** Gibt die Türklingel nach langem Drücken der Einschalttaste keinen Signalton von sich und leuchtet die Anzeige nicht, schließen Sie bitte zunächst das Ladegerät an, um das Gerät aufzuladen. Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung vollständig auf, um einen normalen Start des Geräts und eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

4. Türklingel hinzufügen

Auf der Startseite der APP tippen Sie auf das „+“, um ein Gerät hinzuzufügen, und geben dann das WLAN-Konto und das Passwort Ihres Zuhauses gemäß den Anweisungen ein. Nach Abschluss der Vorgänge zeigt die APP die Meldung „Erfolgreich hinzugefügt“ an.

5. Türklingel-Empfänger einstellen

5.1. Installationsort

Installieren Sie den Türklingel-Empfänger an einer Steckdose in der Nähe der Türklingel.

5.2. Kopplungsvorgang

Drücken Sie die „Pairing-Taste“ an der Seite des Türklingel-Empfängers. Die Anzeigeleuchte beginnt schnell zu blinken und der Empfänger wechselt in den Kopplungsmodus. Drücken Sie anschließend die Klingeltaste der Türklingeleinheit, um die Kopplung durchzuführen.

5.3. Gemeinsames Testen und Überprüfen

Nach Abschluss der Kopplung drücken Sie die Klingeltaste der Türklingeleinheit. Wenn der Türklingel-Empfänger einen Signalton abgibt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Funktion aller Tasten

Gerät	Funktion	Tastenbedienung
Türklingel	Power Ein/Aus	
	Werkseinstellung wiederherstellen	Halten Sie die Reset-Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt.
	Klingeln	Drücken Sie die Klingeltaste für 1 Sekunde.
Türklingel empfänger	Geräteverbindung	Drücken Sie die Pairing Taste für 1 Sekunde.

Geräteinstallation

Vorbereitung vor der Installation


- Überprüfen Sie die Überwachungsansicht (anpassbar über den Echtzeit-Feed in der App). Sobald der Installationsort bestätigt ist, befestigen Sie die Montageplatte an der Wand.
Hinweis: Die Montageplatte lässt sich nach der Installation nur schwer entfernen. Bitte gehen Sie daher vorsichtig vor
- Die empfohlene Installationshöhe liegt bei 1,4–1,6 Metern; für spezifische Anpassungen orientieren Sie sich bitte an der tatsächlichen Installations- und Nutzungssituation.
- Das Gerät sollte an nicht-metallischen Oberflächen montiert werden (um Signalblockierungen zu vermeiden). Es wird empfohlen, es an der Wand neben der Tür anzubringen.

LED-Anzeigenstatus

Nr.	Betriebsstatus der Türklingel	LED-Anzeigenstatus
1	Ausstehende Konfiguration	Rotes Licht blinkt
2	Fernansicht	Blaues und rotes Licht leuchten dauerhaft
3	Türklingel aktivieren	Blaues Licht leuchtet 1 Sekunde
4	PIR-Aktivierung	Blaues Licht leuchtet 1 Sekunde
5	Schlafmodus bei niedrigem Akku	Rotes Licht leuchtet 0,5 Sekunden
6	Laden	Blaues Licht blinkt langsam
7	Türklingel ausschalten	Rotes Licht blinkt 3-mal und erlischt anschließend
8	Geräte-Update	Blaues Licht blinkt


Montage mit Klebeband

- Wenn die Oberfläche des Installationsbereichs flach und glatt ist, wird empfohlen, die Montageplatte mit dem auf der Rückseite angebrachten Klebestreifen zu befestigen.
- Reinigen Sie den Installationsort, sodass er flach, glatt und staubfrei ist.
 - Ziehen Sie die Schutzfolie einer Seite des 3M-Klebebands ab und bringen Sie das Klebeband an der Rückseite der Montageplatte an.




- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen der Montageplatte ab, richten Sie die Montageplatte gemäß der im Diagramm gezeigten Richtung aus, bringen Sie sie an der Tür/Wand an und drücken Sie sie fest an. (Die Klebekraft des Streifens erreicht nach 24 Stunden ihr Maximum; es wird empfohlen, die Türklingel erst nach 24 Stunden zu installieren.)

- Richten Sie das Montageloch oben an der Türklingel mit dem Haken oben an der Montageplatte aus, setzen Sie die Türklingel auf die Montageplatte auf und klicken Sie dann den unteren Teil der Türklingel auf die Montageplatte – die Installation ist damit abgeschlossen




Montage mit Schrauben

- Wenn das Material des Installationsbereichs Holz oder Beton ist, wird empfohlen, die Montageplatte mit Schrauben zu befestigen.
- Führen Sie die Dübel entsprechend den Bohrlöchern der Positionsstifte in die Wand ein.
 - Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben.
 - Richten Sie das Montageloch unten an der Türklingel mit dem Haken unten an der Montageplatte aus und setzen Sie die Türklingel auf die Montageplatte auf. Anschließend klicken Sie den oberen Teil der Türklingel auf die Montageplatte – die Installation ist damit abgeschlossen



Produktdemontage

- Halten Sie den Demontagestift in einer Hand, führen Sie ihn in das Demontageloch an der Unterseite der Türklingel ein und drücken Sie nach unten – halten Sie den Druck, bis die Federflasche im Inneren des Lochs vollständig nach unten gedrückt ist. Greifen Sie mit der anderen Hand das Gehäuse der Türklingel und ziehen Sie es nach außen, um die Türklingel von der Montageplatte zu lösen



Sicherheitsvorkehrungen

1. Vermeiden Sie die Installation der Türklingel an Metalltüren oder tragenden Wänden, da dies das WLAN-Signal blockieren und zu einer instabilen Verbindung oder Unterbrechung des Geräts führen kann.
2. Die Türklingel enthält eine Batterie. Halten Sie sie von Feuer und anderen Wärmequellen fern. Öffnen oder reparieren Sie sie nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt versehentlich nass wird, stellen Sie die Nutzung sofort ein.
3. Beim Aufladen sind die folgenden Anforderungen zu beachten:
Verwenden Sie ein 3C-zertifiziertes 5-V-Ladegerät, um die Türklingel aufzuladen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden
4. Die Türklingel unterstützt das Aufladen über eine Powerbank. Bei niedrigen Temperaturen sollte die Türklingel jedoch möglichst entfernt und zum Laden nach drinnen gebracht werden.
5. Wenn die Türklingel längere Zeit nicht genutzt wird, laden Sie sie alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

Warnung



Um Brände oder Stromschläge zu vermeiden, stellen Sie die JAiOTlink-Türklingel nicht an einem feuchten Ort oder an einem Platz auf, der leicht Regen ausgesetzt ist. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Bedienung oder Wartung.



Wenn Sie Hinweise auf „Gefährliche Spannung“ sehen, seien Sie vorsichtig, da das Bauteil schwere Stromunfälle verursachen kann.

Hinweis:

1. Zum Schutz Ihrer Rechte und Interessen lesen Sie bitte den Inhalt des Handbuchs sorgfältig, bevor Sie die Türklingel installieren.
2. Wenn Sie dieses Produkt installieren oder reparieren müssen, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Personal.
3. Der Temperaturbereich dieses Geräts liegt bei -68 °F bis +95 °F, die relative Luftfeuchtigkeit darf 85 % nicht überschreiten.
4. Betreiben Sie das Produkt nur innerhalb der zulässigen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Leistungsgrenzen.

Achtung:

Installieren Sie die Türklingel nicht an einer Metalltür oder einer tragenden Wand und platzieren Sie sie nicht in der Nähe eines starken WLAN-Signals.

Für ein besseres Benutzererlebnis wird empfohlen, die Türklingel unter einem Dachvorsprung oder in einem geschützten Bereich zu installieren.

Die Türklingel enthält Batterien; halten Sie sie von Feuer- und anderen Wärmequellen fern.

Zerlegen oder reparieren Sie die Türklingel nicht ohne Genehmigung von JAiOTlink

Die Türklingel unterstützt das Laden über eine Powerbank, entfernen Sie sie jedoch und laden Sie sie drinnen auf, wenn sie sich in einer Umgebung mit niedriger Temperatur befindet.

Bitte verwenden Sie einen 5-V-Netzadapter mit 3C-Zertifizierung, um Beschädigungen der Einrichtung zu vermeiden.

Wenn die Türklingel längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie die Batterie alle drei Monate einmal auf, um die Batterie zu schützen.

Zertifikat

