


80*80mm

OPTONICA

Bedienungsanleitung






FUNKSCHALTER SET EIN/AUS + Dimmer

Tuya APP

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Miladost 1, bl. 144, Erdgeschoß Telefon: +359 2 988 45 72;

Produktkombination:

Schalter: 7655, 7656
Controller: (Dimmen)
WLAN Produktcode: S2-A1



Spezifikation des Schalters:

Model: 7655 ; 7656

Typ: 1 Kanal

Abmessung: 86L x 86B x 15H(mm)

Lebensdauer: >100,000 Times

Frequenz: 433MHz

Schutzart: IP44



Hinweise:

1. Vermeiden Sie die Installation des Schalters auf Metalloberflächen, da dies die Reichweite erheblich beeinträchtigen kann.

2. Die Reichweite kann je nach Umgebung erheblich variieren.

Spezifikation des Controllers

Typ: Wi-Fi

Abmessung: 43.8L x 43.8B x 22mm

Spannung und maximale Last: :AC110-220V~ 50/60Hz, <150W

Frequenz: 433MHz

Schutzart: IP20

1. Halten Sie den Bewegungsschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Dimmmodus zu wechseln. Das Licht wechselt allmählich von dunkel zu hell und wechselt anschließend kontinuierlich zwischen hell und dunkel, bis der Schalter losgelassen wird.

2. Sie können die „Smart Life“-App installieren, um die Beleuchtung über Wifi (Handy, Tablett etc.) zu steuern.



Hinweise:


1. Die Reichweite kann je nach Umgebung erheblich variieren.

2. Der Controller ist nicht für den Betrieb mit Klimaanlage, Pumpen oder anderen Geräten geeignet (maximale Belastung siehe oben).


3. Stellen Sie sicher, dass die Leitung stromführend ist, bevor Sie die Stromversorgung abschalten und den Controller installieren.

Installation:

1. Verwenden Sie das doppelseitige Klebeband zur Befestigung




2. Verwenden Sie die Dübel und Schrauben zur Befestigung



* Der Schalter ist für den mobilen Einsatz im Innenbereich geeignet.

Installation:







HINWEISE:

Der Controller funktioniert nicht wenn die Eingangs- und Ausgangskabel falsch angeschlossen sind.

Herkömmliche Leuchterschaltung




Leuchterschaltung mit Funkschalter




So verbinden Sie den Controller,Taster und die Leuchte:


Stellen Sie sicher, dass Sie den Switch und den Controller vor der Verwendung koppeln.




1. 3 Sekunden halten



2. Sobald die LED Diode blinkt loslassen




3. Drücken Sie den Schalter.




4. Die LED blinkt als Bestätigung.


Auf Werkseinstellung zurück setzen:



1. Halten Sie die Verbindungstaste für 3 Sekunden gedrückt.



2. LED blinkt



3. Lassen Sie die Taste los, das Zurücksetzen ist abgeschlossen.